

Mise à jour manuelle du firmware

Procédure par l'interface Web. Respectez impérativement l'ordre suivant : WT d'abord, redémarrage, puis écran.

1. WT Envoyer le firmware WT	2. REDÉMARRAGE Attendre le retour du Web	3. ÉCRAN Envoyer le firmware écran	4. CONTRÔLE Vérifier les versions
--	--	--	---

Avant de commencer

1	Choisir la bonne famille	Utilisez uniquement les fichiers prévus pour votre modèle : DC, DC2 ou AC.
2	Préparer la connexion	Reliez le pupitre au réseau et ouvrez son interface Web depuis un ordinateur ou un téléphone.
3	Stabiliser l'alimentation	Ne coupez pas l'alimentation et ne fermez pas la page pendant l'envoi ou l'installation.

Procédure

1	Mettre à jour le WT Dans la page de mise à jour de l'interface Web, choisissez le fichier WT correspondant à votre modèle. Lancez l'envoi puis attendez le message de fin.
2	Redémarrer au milieu de la procédure Redémarrez le pupitre après la mise à jour du WT. Attendez son démarrage complet, puis reconnectez-vous à l'interface Web.
3	Mettre à jour l'écran Ouvrez de nouveau la page de mise à jour, choisissez le firmware de l'écran correspondant à votre modèle et lancez l'installation.
4	Terminer et contrôler Laissez le pupitre redémarrer. Rouvrez l'interface Web et vérifiez que les versions WT et écran affichées correspondent aux fichiers installés.

Attention

N'installez jamais un firmware DC dans un appareil DC2 ou AC. En cas de doute sur le fichier à utiliser, arrêtez la procédure et contactez F4HIK-LAB.